



Překládací polohy č. 1 a č. 2 jsou určené pouze ke stání plavidel při nakládce a/nebo vykládce po dobu nezbytně nutnou, kdy současně neprobíhá na přilehlém překladišti kombinované dopravy překládka a/nebo jakákoli manipulace z/na vlečkové kolejí.  
Překládací polohy tak nejsou určeny k dlouhodobému stání.

PŘEKLÁDACÍ POLOHA Č.1

PŘEKLÁDACÍ POLOHA Č.2